



trzeba fazować

brak masy

potencj. m.cz.

sluch.

trzeba fazować

błąd ścieżki

+12V

+12V

sluchawki

trzeba fazować

brak ścieżki
zwora dodatk.

trzeba fazować

ant.

trzeba fazować

+12cw

0.1u

0.1u

usb/lwb

heterod.

cw/ssb

key/ptt

cw delay

+Tx

+Rx

mic.polar. mic

SP6FRE DCT (V1.0)